ORDINATEUR INDIVIDUEL SANYO



PHC 25

TICE D'EMPLOI



Vous avez fait le chois d'un des meilleurs micro-ordinateurs qui soient, le Sanyo PHC 25.

Nous vous félicitons, et sommes certains que vous tirerez de grandes satisfactions de votre appareil.

Cette notice d'emplo: a pour but de vous expliquer l'utilisation du PHC 25.

Les instructions du Basic sont toutes commentées et agrémentées d'exemples qui vous permettront d'en apprécier les performances.

Toutefois, la puissance du langage Basic du PHC 25 nécessite un minimum de connaissances en programmation pour tirer le meilleur parti de votre ordinateur.

Pour celà, nous rous recommandons d'acquérir un des nombreux ouvrages d'initiation au Basic disponibles en librairie. Votre Revendeur Sanyo pourra vous conseiller utilement.

SOMMATRE

MODE D'EMPLOI GENERAL

page	1	Bommaire
page	2-3	précautions d'emploi
page	4-5	liaisons vers périphériques et connecteurs
page		connections sur TV et cassettes
page	7	connection pour synthétiseur SANYO PSG 01
	8-10	mise en service
	11-14	utilisation des touches
	15-22	utilisation des jeux livrés avec le PHC 25

MODE D'EMPLOI DU BASIC

page 23-31	généralités sur le Basic
page 31	utilisation du basic étendu du PHC 25
page 32-36	les 10 commandes du basic étendu du PHC 25
page 36-68	les 70 instructions du basic étendu


AMMERIES

page 69 page 79 page 79 page 79 page 79 page 8	1 2 3 4 5 6 7–79	Annexe Annexe Annexe Annexe Annexe Annexe Annexe Annexe	B C D F G H I	** ** ** ** ** ** ** **	connection à une imprimante les fonctions CTRL les mots variables interdits anomalies de fonctionnement signaux du synthétiseur PSG 01 le générateur de caractères allocation mémoire explication des messages d'erreur schéma synoptique du PHC 25 configuration des connecteurs
page 8		INSTRUC	TI	:01	configuration des connecteurs S DU BASIC ETENDU DU PHC 25 IPTION ET REFERENCES


I. MODE D'EMPLOI

I.1. Précautions :

Débrancher l'interrupteur au moindre symptôme anormal et contacter votre distributeur SANYO.



Evitez les chocs, ne laisser pas tomber votre PHC 25



Evitez d'employer l'appareil dans un endroit chaud, humide ou exposé aux rayons directs du soleil.



Evitez de verser du liquide sur l'appareil (café, etc. . . .)




Attention, certains éléments peuvent être la cause d'électrocution. Ne jamais ouvrir l'appareil sous tension, la garantie ne pouvant être assurée sur un appareil ayant été ouvert.




Ne pas gêner les ventilations prévues. Ne jamais insérer d'objets métalliques ou inflammables.

Utiliser un chiffon sec pour le nettoyage de l'appareil et n'employer aucun produit chimique.


N'oubliez pas d'éteindre l'appareil lorsqu'il n'est pas en service.




I.2 LE PHC 25 et ses périphériques :




I.3. Momenclature :






I.4. Connection avec les périphériques :



Branchement du magnétophone.


Vérifier que votre câble de connection est bien branché :
Borne rouge sur la position "MIC" (microphone)
Borne blanche "EAR" (écouteur)
Borne noire (commande à distance) doit être branché sur la position REM, sauf dans le cas où votre magnétocassette ne possède pas de commande à distance.

Votre magnétocassette doit être équipé de prises standard femelles : diamètre 3,5 mm pour EAR et MIC : diamètre 2,5 mm pour REM.



I.6 Connection avec le synthétiseur musical :

Il existe un synthétiseur musical (PSG 01) qui peut être connecté au bus d'extension prévu à l'arrière de l'appareil.



connexion pour poignée de jeux

Sur le synthétiseur PSG 01, vous pouvez brancher des manettes de jeux (JOYSTICK).

II. MISE EN SERVICE DU PHC 25 ;

Brancher et allumer d'abord l'équipement périphérique (Moniteur Vidéo SG 12, poste de TV ou magnétocassette) avant d'allumer le PHC 25.

Lorsque vous allumez le PHC 25,

SCREEN ?

doît s'afficher en haut de l'écran, sur le côté gauche.

Répondez en composant 1 ou 2. L'écran doit afficher :

SCREEN ? 2 (ou 1)
PHC 25 SANYO BASIC VL 3
User Memory 8121 Bytes (ou 14265)
Ready

indiquant que l'appareil est prêt à fonctionner.

Pourquoi Screen 1 ou 2 ?

On peut utiliser le PHC 25 avec 1 ou 2 pages d'écran. Ceci est très utile lorsqu'on veut faire des calculs sur 1 page écran pendant qu'on affiche la deuxième page. Dans le mode Screen 1, sur une seule page utilisée la mémoire disponible est de 14265 caractères. Dans le cas où l'on utilise 2 pages écran, il reste 8121 caractères pour le programme. On peut changer à l'aide de l'instruction Screen dont vous trouverez la description plus loin, le nombre de pages-écran choisi au départ. Dans le cas où un programme à été écrit en utilisant les 2 pages écran, le fait de n'en selecter qu'une provoque des erreurs et le message "illegal function call"

ARRET

L'arrêt du poste TV avant celui du PHC 25 peut provoquer des anomalies sur votre téléviseur. Il faut donc d'abord enclencher l'interrupteur (OFF) du PHC 25, ensuite fermer les périphériques (TV). L'extinction de l'appareil provoque l'effaçage de tous les programmes stockés. Il faut donc les sauvegarder sur cassettes.

N.B. Il est indispensable d'attendre plus de 5 secondes avant de rebrancher le PHC 25 afin d'éviter des ennuis techniques. Il est interdit de fermer le poste TV avant la fermeture du PHC 25.

III. UTILISATION DU MAGNETOPHONE A CASSETTES

Les programmes peuvent être sauvegardés sur des cassettes standard. (Audio) beaucoup moins chères que les cassettes informatiques. Néanmois dans le cas d'utilisation intensive de cassettes et en particulier sur des applications professionnelles, nous vous conseillons d'utiliser une cassette informatique qui a une durée de vie et une fiabilité bien supérieure.

- 1) pour la connection (voir page 6)
- 2) règlage du niveau de son : Mettre le niveau du volume presque à son maximum et le niveau de tonalité (s'il existe) vers le haut (aigu). Si le PHC 25 ne sauvegarde pas, n'écrit pas ou ne lit pas, il faut ajuster le niveau du volume et de la tonalité.
- 3) pour sauvegarder des programmes sur cassettes, il faut :
- introduire une cassette vierge dans le magnétocassette,
- composer au clavier CSAVE"ABC"

ABC étant le nom d'un programme pris comme exemple et ne devant pas avoir plus de huit caractères.

Appuyer sur la touche RECORD et PLAY du magnétocassette en même temps, et ensuite Appuyer sur la touche RETURN du clavier du PHC 25.

A ce moment le programme en mémoire dans le PHC 25 sera en période de sauvegarde sur la cassette. La sauvegarde (l'enregistrement d'un programme) est terminé lorsque le message READY apparait à l'écran.

ATTENTION: Si vous sauvegardez un programme sur une cassette déjà enregistrée, vérifiez que la sauvegarde est faite à un endroit de la cassette vierge faute de quoi vous effaceriez le premier enregistrement de la cassette.

Le défilement de la cassette s'arrête si votre appareil possède la prise de télécommande REMOTE. Sinon, l'arrêter manuellement. Il est utile de noter le chiffre au compteur. La méthode de vérification est décrite plus bas paragr. d).

Pour lire le programme enregistré sur la cassette :

- a) insérer la cassette et la remettre à l'endroit noté par le compteur,
- b) composer CLOAD"ABC" (ABC étant l'exemple d'un nom de programme)
- c) appuyer sur la touche RETURN du PHC 25 puis aussitôt sur la touche PLAY du magnétocassette.

Aussitôt que le programme est trouvé :

Found ABC apparaitra à l'écran.

Il faut attendre que le PHC 25 ait fini le chargement de ce programme et voir : "Ready" s'afficher à l'écran.

Le défilement s'arrête si votre appareil possède la prise de télécommande REMOTE. Sinon l'arrêter manuellement.

NOTE

Lorsque Skip suivi d'un programme "XXX" est affiché, c'est que le programme XXX se trouve avant celui que vous recherchez, la recherche continue.

d) pour vérifier si un programme a été correctement sauvegardé, il faut :

entrer CLOAD?"ABC"(nom d'un exemple de programme)

enclencher la touche PLAY de votre magnétocassette suivi de la touche RETURN du PHC 25. Si vous obtenez la réponse :

Ready

sur votre écran, le programme a bien été enregistré.

Autrement :

Bad

s'affichera et il vous faut recommencer la sauvegarde une deuxième fois.

La commande CLOAD? permet de comparer le contenu de la mémoire du PHC 25 avec le contenu de la partie de la cassette que vous êtes en train de lire.

IV. LE CLAVIER


Les touches qui sont blanches sur les schémas sont appelées "touches générales".


Lorsque vous appuyez sur une touche a par exemple, le caractère a apparait à l'écran

Ceci est valable pour toutes les lettres minuscules.

Les majuscules s'obtiennent en appuyant sur la touche SHIFT ou la touche LOCK.

La barre centrale s'appelle la barre d'espacement.






Clavier en position majuscule (LOCK est allumé), et en appuyant sur la touche SHIFT en même temps.

V. TOUCHES GRAPHIQUES

Lorsque vous appuyez sur la touche GRAPH et en même temps sur une touche figurant sur la table graphique ci-dessous, vous obtiendrez une frappe graphique.

Pour avoir les symboles graphiques, LOCK doit être éteint.



On appelle curseur le carré de lumière qui clignote sur l'écran pour vous indiquer votre position. Ce curseur bouge à la ligne suivante, lorsqu'une ligne est pleine et lorsqu'elle arrive en fin de page, l'écran monte automatiquement une nouvelle ligne prête à l'inscription.

Les flêches à droite du clavier

 $\rightarrow \leftarrow \uparrow \downarrow$

permettent au curseur de bouger à n importe quelle position

AUTO-REPEAT (répétition automatique)

Cette fonction de répétition existe pour toutes les touches. Il suffit de maintenir une touche plus d'une seconde. Cette possibilité existe en majuscule, en minuscule et en graphique, sauf pour les touches de fonctions F1, F2, F3, F4.

CLS

Effaçage complet de l'écran — en composant CLS sur les touches du clavier puis en appuyant sur RETURN

Correction partielle d'un ou plusieurs caractères

Exemple : Au lieu de taper DUPONT vous avez fait une erreur de frappe et tapé DURONT. Il suffit de remettre le curseur sur l'emplacement du E de DURONT et de retaper un P pour corriger et obtenir DUPONT. Dans le cas d'une lettre en trop, comme dans l'exemple DUPOONT, il suffit de se mettre sur un O et d'utiliser la touche INS/DEL pour effacer la lettre "O" en trop.

De même, lorsqu'il manque une lettre, vous pouvez l'insérer en utilisant les touches SHIFT INS/DEL simultanément et retaper avec l'orthographe correcte.

TOUCHE RETURN

La touche orange RETURN sert à confirmer une commande.

Les caractères affichés sur l'écran doivent être confirmés par une pression sur la touche RETURN,

ESC Touche Escape

Cette touche sert à compléter une commande et à se tenir prêt pour la commande suivante.

Lorsque l'on utilise ESC on arrête le deroulement du programme du PHC 25 temporairement.

Ces opérations sont reprises lorsqu'on appuie une nouvelle fois sur la touche ESC.

L'emploi de la touche ESC et CTRL simultanément permet d'arrêter un enregistrement ou une lecture de programme sur cassette à condition que le PHC 25 ait trouvé un programme sur la cassette (même un autre que celui appelé.

Exemple : Vous insérez une cassette programmée dans votre magnétocassette et vous lancez une procédure de lecture en faisant une faute de frappe dans le libellé du programme, il est possible d'arrêter le défilement de la cassette en appuyant simultanément sur ESC.CTRL puis de retaper correctement le nom du programme.

Touches Fonction

Sur le haut du clavier il y a 4 touches fonction :

F1RUN + RETURN	SHIFT F1COLOR
F2 CLOAD"	SHIFT F2CSAVE"
F3 PRINT	SHIFT F3INPUT
F4 LIST	SHIFT F4SCREEN

Ces touches sont reprogrammables, voir la fonction KEY.

UTILISATION DES PROGRAMMES DE JEUX

ENREGISTRES SUR CASSETTES

- 1.- . S'assurer que vous utilisez bien un magnétocassette SANYO TRC 1550 ou équivalent.
 - . La vitesse de défilement doit être constante.
 - Il est recommandé par conséquent d'utiliser un branchement sur secteur 220 V (par l'intermédiaire de l'adaptateur/chargeur 6 volts).
 - .L'inconvénient de l'utilisation de piles sèches est que la vitesse varie avec l'état des piles.
- 2.- . Règler la vitesse à 0 et le volume à 8.
- 3.- . Vérifiez que votre câble de connection est bien branché :
 - . borne rouge sur la position MIC (microphome)
 - . borne blanche " " EAR (écouteur)
 - . borne noire " " REM (commande à distance)
- 4.- . Entrez CLOAD "nom du programme" RETURN

(Les guillements s'obtienment en appuyant sur la touche SHIFT et la touche 2 en même temps).

. Ensuite, appuyez sur la touche "PLAY" de votre magnétocassette pour le chargement du programme que vous avez sélectionné.

ATTENTION: L'ordinateur fait la différence entre les majuscules et les minuscules pour les noms de programme aussi il est necessaire de composer le nom comme il est indique au nom de code.

6.- . Aussitôt que le programme est trouvé, FOUND s'affiche avec le nom du programme.

exemple : found ABC

- 7.- . Il faut attendre que le programme soit entièrement chargé.
 - A ce moment READY s'affiche sur l'écran et vous pouvez commencer votre jeu.
 - Si BAD se trouve affiché, il faut reprendre à 5 et vérifier le contrôle de volume de votre magnétocassette.

EXEMPLE D'UTILISATION DE PROGRAMME

No de code

: "intro"

KEYBOARD : clavier : "key" BLOCK-BREAKING : casse-briques : "block" SPACE TRAVEL 2 : Jeu de l'espace No2 : "space" OTHELLO : Othello : "othelo" PERPETUEL : Calendrier de l'an 1 CALENDAR à l'an 2000 : "calen" DEMO : démonstration des possibilités graphiques : "demo" INTRO : présentation du

PHC 25

-	key	4						*	*	*						*	à		-				m	*		page	17.	
-	block	6 4			•	ŵ	e	6	•	*							*	0	4	.0		P				page	18	
-	space .	+ 0		4	e	ŵ		n					à				4		*			0	9			page	19	
-	othelo						*												4	de					·	page	20	
-	calen									n			•	•	*	*		×		16		D	*			page	21	
-	demo		. ,			v	•	v			e	8			v		v	¥	4			В	D	4		page	22	
-	intro	٠.		-					4		e		n		۰		•	1	1		в	ь	6	6	4	page	22	

N.B. Tous les jeux peuvent être arrêtés avec la touche ESCAPE (ESC) et redémarrent avec la même touche.

THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T

Dans le cas où l'on veut repartir du début du jeu , on appuie une fois sur la touche ESC puis sur la touche RETURN plusieurs fois jusqu'au moment où l'écran devient vide; en appuyant sur la touche F1 (RUN) le déroulement du programme reprend au début.

KEYBOARD

Auto-enseignement visuel du clavier de machine à écrire.

Il s'agit d'un des meilleurs exemples d'auto-enseignement qui peut être employé à tous les âges à partir de 8 ans.

Suivant le níveau de vos connaissances, vous pouvez choisir le rythme qui vous convient le mieux :

1.- Très lent

2.- Lent

3.- Moyen

4.- Rapide

5.- Très rapide

Pour commencer :

- Appuyez sur la touche RETURN -

Le clavier apparaît sur l'écran.

Il s'agit de taper sur la touche correspondant à la lettre qui clignote sur l'écran.

Pour ce faire , vous disposez d'un temps limité.

Si vous appuyez sur la touche dans le temps voulu, vous gagnez des points.

Vos essais sont enregistrés.

Le SCORE maximum obtenu se trouve affiché.

(La rubrique "CHANCE" = Nombre de fois restant à jouer).

L'utilisateur peut gravir plusieurs échelons de vitesses pour arriver à une connaissance parfaite du clavier en même temps qu'à un bon entraînement de ses réflexes.

On peut également, si on le désire, améliorer les résultats en ajoutant un cache-clavier au-dessus de l'appareil pour apprendre la dactylographie sans regarder son clavier.

BLOCK-BREAKING

CASSE-BRIQUES code "block"

Jeu de démolition d'un mur par une balle

- Yous avez 3 balles pour chaque partie.
- Il faut chercher à faire rebondir la balle contre votre raquette pour qu'elle démolisse le mur.
- L'écran affiche le nombre de balles restant à jouer et le SCORE.

Mode d'emploi :

- * Appuyez sur la touche RETURN
- * Utilisez les touches

La direction de la balle peut être changée par le filet.

Le jeu est terminé lorqu'il n'y a plus de balles.

Le score s'affiche au milieu de l'écran et le meilleur score obtenu s'affiche à droite.

JEU DE L'ESPACE No 2

Code "space"

SPACE est un jeu d'adresse et de rapidité. Vous êtes pilote d'un vaisseau spacial et votre route est semée d'embûches.

Votre but est de percuter les bases ennemies o

(dans ce cas, vous gagnez 5 points)

ou les bases ennemies 🛖

(dans ce cas vous gagnez 50 points minimum)

Vous devez éviter les " ! " qui sont des missiles ennemis

Si vous succombez à leur pouvoir destructeur, une croix (x) s'affiche en signe de deuil.

Mode d'emploi :

- 1) Appuyez sur la touche RETURN
- 2) Le vaisseau (V) apparaît sur l'écran et démarre
- 3) Utilisez les touches et pour commander votre vaisseau
- La vitesse augmente au fur et à mesure que la partie s'avance.
- 5) Lorsque les trois vaisseaux sont détruits, "GAME OVER" (jeu terminé) s'affiche sur l'écran

Le score s'affiche sur l'écran en haut et à droite

OTHELLO

code "othelo"

Le jeu bien connu OTHELLO s'affiche sur l'écran. C'est un descendant direct du jeu REVERSI qui existe depuis 1870. On peut y jouer à partir de 10 ans. Vous pouvez choisir entre trois possibilités :

- 1) Jouer contre une autre personne
- 2) Jouer contre l'ordinateur
- Démonstration de jeu de l'ordinateur contre lui-même

On joue sur 64 cases qui sont numérotées :

HORIZONTALEMENT : ("X") 1 à 8 VERTICALEMENT : ("Y") 1 à 8

Les joueurs indiquent la position qu'ils ont choisie, toujours dans le même ordre : "X"d'abord, "Y" ensuite. Cette question leur est posée par l'ordinateur lorsque leur tour de jouer arrive.

Mode d'emploi :

- contre un adversaire : vos pions sont identifiés par le signe et ceux de l'adversaire par le signe
- 2) contre l'ordinateur :
 vos pions sont identifiés par le signe ceux de l'ordinateur par le signe ()

Le but du jeu :

PRENDRE L'ADVERSAIRE DE FLANC c'est-à-dire de chaque côté de ses pions.

- * Les joueurs indiquent chacun un pion à tour de rôle en s'efforçant d'entourer un ou plusieurs pions de l'adversaire situés côte à côte et en ligne droite, que ce soit horizontalement, verticalement ou en diagonale.
- * Ils ont alors le droit de s'approprier les pions de l'adversaire entourés par les pions de leur camp et de transformer ainsi ces pions "pris" en leurs propres pions.
- * Lorsque l'on débute, quatre pièces figurent déjà à l'écram.
- * Vous commencez en indiquant la position horizontale "X" qui vous est demandée sur l'écran et en appuyant sur la touche RETURN * Ensuite, vous indiquez la position verticale "Y" qui vous est demandée en appuyant sur la touche RETURN. Si "ERROR" s'affiche, c'est que vous avez donné un numéro incorrect. Il suffit d'appuyer sur RETURN pour corriger votre réponse.
- Lorsque c'est au tour de l'ordinateur à jouer, il affiche "THINKING" ---- (temps de réflexion).

Le score s'affiche à droite de l'écran et note le nombre de pions qui vous restent.

code "calen"

Il s'agit d'un calendrier perpétuel que vous pouvez afficher sur l'écran.

Vous avez le choix, à partir de l'an 1 de notre ère, jusqu'à l'an 2 000.

Vous pouvez, par exemple, demander ainsi le jour de la semaine de votre date de naissance. Le calendrier perpétuel répondra à votre question.

Mode d'emploi :

- 1) Appuyez sur la touche RETURN
- 2) L'ordinateur vous demande "YEAR" (année)
- Composez les chiffres de l'année désirée et Appuyez sur RETURN
- 4) L'ordinateur vous demande "MONTH" (Mois)
- 5) Composez le/les chiffres du mois de 1 à 12 et Appuyez sur RETURN

Le calendrier demandé apparaîtra sur l'écran.

DENO

Ce programme est automatique, bouclé sur lui-même, il montre les possibilités graphiques et couleurs du PHC 25.

INTRO

Ce programme est automatique, bouclé sur lui-même, il montre les possibilités de connections vers imprimante, télévision, lecteur de cassettes, et moniteur vidéo du PHC 25,

LES PROGRAMMES

Le PHC 25 exécute automatiquement tout programme qui lui est désigné. Voici la manière d'introduire un programme :

a) PREPARATIFS :

Avant de faire un nouveau programme, effacer l'ancien pour ne pas risquer de mélanger les deux. Pour effacer, taper NEW suivi d'un RETURN.

b) METHODE :

Le programme est un groupage de lignes commençant par un numéro. Lorsque l'on fait une entrée d'instructions, chaque ligne s'inscrit sur l'écran et il ne faut pas oublier d'appuyer sur la touche RETURN.

c) VERIFICATION DU PROGRAMME :

Taper LIST suivi d'un RETURN. Le programme sera listé sur l'écran dans l'ordre des lignes. On peut arrêter le défilement en appuyant sur la touche ESC. Appuyer à nouveau sur ESC pour continuer. Pour stoppper définitivement le défilement, appuyer simultanément sur CTRL et C.

d) EXECUTION DU PROGRAMME :

Pour exécuter le programme, taper RUN suivi d'un RETURN. L'emploi de la touche ESC permet d'arrêter l'exécution du programme temporairement. Cette commande RUN est programmée sur la touche F1.

e) CORRECTION DE PROGRAMME :

Lorsqu'il y a erreur de message, utilisez le tableau "ANNEXE A". Il y a trois types de corrections :

1) Ajouter des lignes

Il suffit d'inscrire le numéro de la ligne à ajouter, puis de composer le texte de l'instruction désiré. Ne pas oublier de faire RETURN, cette instruction s'installera dans le programme à l'endroit indiqué par le No de ligne.

2) Effacer des lignes

Inscrire uniquement le numéro de la ligne sans aucun texte et appuyer sur RETURN.

3) Correction du contenu d'une ligne

Soit retaper entièrement la ligne en commençant par son numéro, soit l'afficher par la commande LIST suivie du numéro de ligne et corriger les erreurs en utilisant la touche INS/DEL et en déplacant le curseur avec les flèches. Dans les deux cas, il faut faire RETURN après la correction. différents.

f) Conception d'un programme :

Le manuel d'instructions donne toutes les règles de syntaxe du BASIC. Il n'explique pas les significations du BASIC. Les règles sont les suivantes :

- 1) Entrée des textes inscrits en majuscules exactement comme ils se présentent. Les textes peuvent également être en lettres minuscules. Toutefois, lorsque l'on utilise des guillements (") pour des chaînes de caractères, il faut toujours fairs la distinction entre majuscules et minuscules et en particulier pour les noms de fichiers.
- 2) Dans les explications, les données entre parenthèses () doivent être déclarées.
- 3) Lorsque deux données ou plus sont séparées par des lignes verticales, cela indique un choix de l'une de ces données.
- 4) Les données entre parenthèses carrées [] sont des options. Lorsqu'elles ne sont pas nécessaires, elles peuvent ne pas être inscrites.
- 5) Lorsque vous avez trois points (...) cela indique que l'expression immédiatement devant est sujette à répétition.

EMPLOI DU BASIC

1) Forme de la ligne :

Un programme de BASIC consiste en un groupe de lignes. La forme de la ligne est

nnnn INSTRUCTION BASIC nnnn est le no de la ligne

Les instructions multiples peuvent être faites sur une ligne. Dans ce cas, il faut obligatoirement séparer les instructions par deux points (:)

Le programme basic commence toujours par le numéro de ligne et finit par un RETURN

Le nombre maximum de caractères possibles sur une ligne est de 128,

Les nombres entiers utilisés sont de 0 à 65535.

Les numéros de lignes indiquent l'ordre de stockage et d'excécution chaque ligne de programme en mémoire. Ils facilitent également l'édition, le défilement et l'identification.

2) Les caractères et signes utilisés :

Classification Caractères

Lettres majuscules A-Z a - -

Chiffres 0 - 9

speciaux <>> . ? == espace

LES CONSTANTES

Il y a deux types de constantes : la chaîne de caractères constante et la valeur constante.

1) LA CHAINE DE CARACTERES CONSTANTE :

Elle est constituée par un ou plusieurs caractères enfermés entre guillemets. La forme générale étant "caractère..."

Exemple : "PHC 25"

NB : Les guillemets (") ne sont pas compris dans la chaîne de caractères.

2) VALEURS CONSTANTES :

Les valeurs constantes sont des nombres positifs et négatifs. Il y a trois types :

a) - NOTATION A POINT (virgule) FIXE :

On obtient un nombre négatif ou positif qui inclut le point décimal avec neuf chiffres significatifs. Exemple : 33.169

b) - NOTATION A POINT DECIMAL (virgule) FLOTTANT:

On obtient un nombre positif ou négatif exprimé en notation exponentielle. L'exposant va de -38 à +38.

La mantisse peut avoir jusqu'à 9 chiffres significatifs. Exemple : 123456789 E-38

c) - NOTATION HEXADECIMALE :

La constante hexadécimale est exprimée par une combinaison de caractères de () à F précédés par &H Exemple : &HC000

Les sorties d'inscriptions hexadécimales sont faites en notation décimale.

Les variables sont exprimés en signes (noms variables) qui mémorisent des caractères particuliers dont la valeur peut être changée pendant l'exécution du programme.

La valeur est censée être zéro jusqu'au moment où cette valeur est changée. Bien qu'elle puisse être n'importe quel nombre de caractères (jusqu'à 255), la distinction se fait par les deux premiers caractères. A titre d'exemple :

ABI et ABX

sont considérés comme identiques. Le premier caractère doit obligatoirement être une lettre, après cela vous pouvez avoir des chiffres.

Toutefois, le seul signe accepté est le symbole \$

LES VARIABLES

Les variables peuvent être classées en trois catégories :

1) VALEUR VARIABLE :

Utilisée pour mémoriser les valeurs de 9 chiffres significatifs entre

Exemple: A, BD, NI, POR,

A=123456789 E-6 (soit en décimal 123,456789) BD=1234 E8 (" " 123 400 000 000)

2) CHAINE DE CARACTERES VARIABLES

Utilisée pour mémoriser des chaînes de caractères jusqu'à 255 caractères. Les chaînes de caractères variables utilisent le signe \$ après le nom variable.

Exemple : P\$,DX\$,XI\$,CDE\$

3) TABLEAU VARIABLE :

Le groupage de data peut être fait sous le terme TABLEAU VARIABLE. On peut identifier le TABLEAU par un caractère entre parenthèses après le nom variable.

Il faut noter que le TABLEAU VARIABLE a le même nombre de caractères entre parenthèses que les dimensions du "tableau".

Exemple: A(3),CN(1),KB(2,4)

N.B Les mêmes chaînes variables que celles utilisées pour les instructions de Basic ne peuvent être utilisées comme nom variable. Une liste figure en ANNEXE C.

LES EXPRESSIONS ET OPERATIONS :

L'expression est un groupe de constantes et variables combinées avec les opérateurs pour un oalcul de variables, constantes et valeurs. Les opérateurs vont exécuter des programmes d'arithmétique, de logique pour chaque valeur.

Ces opérations sont à classer dans cinq catégories :

- a) opérations arithmétiques
- b) opérations relationnelles
- c) opérations logiques
- d) opérations de chaines de caractères
- e) fonctions

a) OPERATIONS ARITHMETIQUES :

Opérations	Exemples
puissance	$A^{\wedge}B$
signe positif addition	x+y
signe négatif soustraction	х-у
multiplication	х*у
division	x/y
	puissance signe positif addition signe négatif soustraction multiplication

Exemple: 10 LET a=10
20 LET b=4
30 LET x=a^b
40 PRINT x
50 END

RUM
10000

b) OPERATIONS RELATIONNELLES :

Utilisées pour la comparaison de deux valeurs. Le résultat est soit juste (-1) ou faux (0). Ce résultat est utilisé pour déterminer le contrôle de défilement du programme.

Opérateurs	Relations	Expressions
w	EGAL	X=Y
<>	DIFFERENT DE	X<>A
<	PLUS PETIT QUE	X < Y
>	PLUS GRAND QUE	X > Y
<=	PLUS PETIT OU EGAL	X<=3
> =	PLUS GRAND OU EGAL	X>=Y

c) OPERATIONS LOGIQUES :

Les opérations logiques, comme les opérations relationnelles, donnent des résultats en valeurs justes et valeurs fausses. L'opération logique est effectuée après les opérations arithmétiques et relationnelles.

AND	x	Y	X AND Y
	1	1	1
	1	0	0
	0	1	ō
		0	ō
OR	·x	Y	X OR Y
	1	1	1
	1	o	1
		1	1
	0	0	ō
NOT		x	NOT X
		1	0
		0	1

De même que les opérateurs relationnels déterminent le défilement du programme, les opérateurs logiques ajoutent aussi trois autres relations qui donnent une valeur juste ou fausse.

d) OPERATIONS DE CHAINES DE CARACTERES :

Les opérations de chaînes de caractères sont utilisées pour combiner la chaîne de caractères utilisant le signe +

A titre d'exemple, lorsque

A\$="Good"; B\$="morning"

A\$+B\$="Good Morning"

A\$+B\$+"!"="Good Morning !"

e) FONCTIONS :

Le PHC 25 possède des fonctions telles ques ABS et TAN. Egalement des fonctions qui peuvent être définies d'une façon abrégée par l'utilitaire DEFFN.

COMMANDES D'EXPRESSIONS OPERATIONNELLES :

L'ordre de priorité des opérations dépend des facteurs suivants :

- a) ordre écrit b) priorité propre l'opérateur
- c) référence aux fonctions d) utilisation des parenthèses

En règle générale, les opérations défilent de gauche à droite dans l'ordre d'écriture, toutefois cet ordre peut changer suivant les facteurs b c ou d. Le degré de priorité de chaque opérateur est visible sur le tableau 2.2. Pour obtenir des références à des fonctions, les opérations fonctions doivent être effectuées en premier lieu. Si l'on utilise des parenthèses, l'opération à l'intérieur des parenthèses est effectuée en premier lieu.

ordre opérateurs d'exécution

- signe (positif ou négatif)
- 2 / (multiplication ou division)
- 3 + (addition ou soustraction)
- 4 = , < , > , <> , <= ,>=
- 5 NOT
- 6 AND
- 7 OR

MESSAGES D'ERREUR

Un message d'erreur est affiché lorsqu'une erreur est détectée pouvant causer l'interruption du programme. Dans le mode direct cette erreur est affichée comme suit :

XXXXX in nnn

XXXX est le messsage d'erreur, nnn est le numéro de ligne de l'erreur.

Le mode direct permet la modification de l'instruction fausse par simple réécriture directement à l'écran en même temps qu'en mémoire :

exemple : syntax error in 100

exemple : illegal function call at 1000

exemple : not enough data

commentaire : la liste complète des messages d'erreur pouvant apparaître est en annexe H.

COMMANDES

1.- CLEAR :

Syntaxe : CLEAR I , [J]

Objet : remettre I zéro toutes les variables numériques et à valeur nulle toutes les valeurs alphanumériques.

La variable I est obligatoire et détermine la taille de la mémoire réservée pour y stocker des données.

La variable J est optionnelle et détermine la limite supérieure de la mémoire utilisable sous Basic.J ne peut pas dépasser la valeur &HF800 (hexa)

exemple : CLEAR 400,&HE050

Commentaires : La taille de mémoire réservée est de 400 caractères et la limite supérieure de la mémoire est fixée à l'adresse E050 (hexa), c'est-à-dire qu'on pourra écrire un programme en langage machine au-delà de l'adresse E050 puisque le programme en basic ne dépassera pas cette valeur.

exemple : CLEAR 200

Commentaires : 500 caractères peuvent être entrés sous forme de données.

2.- CLOAD :

Syntaxe : CLOAD"nom"

Objet : charger en mémoire un programme ou un fichier existant sur une cassette.

Exemple : CLOAD"PENDU" (le guillemet après le nom n'est pas obligatoire), puis RETURN

Remarques : CLOAD efface le programme précédent avant de charger celui qui est sur la cassette. Le "nom" est une chaîne dont les six premiers caractères sont significatifs et doivent être identiques au nom sous lequel le programme mété sauvegardé par CSAVE.

S'assurer que le magnétocassette est correctement branché et que la touche PLAY est enfoncée.

NOTE: Si aucun nom n'est précisé, le PHC 25 charge automatiquement le premier programme trouvé sur la cassette. Dans ce cas, il faut taper CLOAD sans guillemet.

Attention aux minuscules et majuscules pour les noms

3.- CLOAD?

Une comparaison est faite entre le programme en mémoire et celui qui est sur la cassette,

L'écran affiche "READY" est affichée s'il est identique

"BAD" dans le cas contraire, il faut alors refaire la procédure de CSAVE à nouveau.

exemple : CLOAD?"TOTO"

4.- CONT :

CONT veut dire continuer.

Utilisé pour reprendre l'exécution d'un programme après une suspension par la commande CTRL/C ou après l'exécution d'une instruction STOP.

L'exécution reprend à l'endroit où elle a été interrompue.

CONT n'est plus utilisable si une modification quelconque a été faite dans le programme, ni après une instruction END. L'écran affiche "Can't continue"

5.- CSAVE :

Syntaxe : CSAVE"TOTO"

Objet: Sauvegarde sur cassette d'un programme en mémoire.

Remarques : Chaque programme sauvegardé est identifié par un nom .

Le BASIC copie le programme existant en mémoire sur la cassette lorsque la commande CSAVE est exécutée.

Elle se sert des six premiers caractères pour le "nom"

Avant l'utilisation d'un CSAVE, il est nécessaire de vérifier que le magnétophone est branché correctement et que les touches RECORD et PLAY sont bien enfoncées.

6.- EXEC :

Syntaxe : EXEC&HXXXX

XXXX est l'adresse hexadécimale ou ira le programme.

objet : Le programme en basic ira ■ l'adresse indiquée par la variable XXXX pour éxécuter un programme écrit en langage machine (bexadécimal). Le programme aura été écrit grâce | l'instruction POKE et devra se finir automatiquement par la valeur (&HC9) (RET) qui permettra un retour au langage Basic.

exemple : 10 CLEAR 100,&HF000

20 LET J=00

30 INPUT"valeur Hex": A\$

40 N =VAL("&H"+A\$)

50 IF A\$="FF" THEN 90

60 POKE&HF000+(J),N

70 J=J+1

80 GOTO 30

90 END

100 CLS

110 EXEC&HFOOO

120 PRINT"SORTIE"

130 END

valeur Hex? 3E | Mettre A dans l'accumulateur du Z80 valeur Hex? 41

valeur Hex? 32 Mettre A à l'adresse 608F valeur Hex? 8F (5ème ligne 16ème colonne) valeur Hex? 60

valeur Hex? C9 RET

valeur Hex? FF Sortie de la routine 10-90 Ready

RUNTOO

La lettre A sera écrite en 5eme ligne 16eme colonne. Dans cet exemple les instructions hexadécimales ont été écrites par une saisie manuelle au clavier. Il est aussi possible de les stocker par l'instruction DATA.

exemple : 10 CLEAR 100,&HF000

20 J=-1

30 FOR K=1T06 40 READ AS

50 J=J+1

60 POKE&HFOOO+(J), VAL("&H"+A\$)

70 NEXT

80 DATA 3E,45,32,8F,60,09

90 CLS

100 EXEC&HFOOO

110 PRINT"SORTIE"

120 END

Dans cet exempls on voit que les datas servent d'instruction pour la commande EXEC de la ligne 100. Ne pas oublier de finir les datas par C9.

7.- LIST :

Syntaxe : LIST nn-mm

Objet : Cette commande affiche sur l'écran une liste du programme stocké en mémoire.

Si les numéros de lignes sont absents, le programme entier est listé.

exemple : LIST

Si les numéros de lignes de début et de fin sont donnés, toutes les lignes entre ces deux valeurs seront listées exemple : LIST10-100

Si l'on désigne le numéro de la ligne de début suivi du signe "-", le listing commencera à cette ligne et continuera jusqu'à la fin.

exemple : LISTIO-

Si l'on commence par le signe"-" suivi d'un numéro de ligne finale, le listing commencera au début du programme et se terminera à la ligne indiquée.

exemple : LIST-100

Si l'on indique un numéro ,cette ligne seule sera affichée. exemple : LIST10

8.- LLIST

Lister sur l'imprimante tout ou partie du programme existant

: La commande LLIST assume l'utilisation d'une imprimante 80 caractères. La méthode d'opération est identique à la commande LIST.

9.- NEW

Syntaxe : NEW (Return)

Objet : Effacer le programme présent en mémoire et remettre à zéro toutes les variables.

Remarques : La commande NEW doit être utilisée avant d'entrer un nouveau programme.

10.- RUN

Syntaxe : RUN (Return)

Objet : Lancement de l'exécution du programme stocké en mémoire.

Si le numéro de ligne est indiqué, c'est à cette ligne que l'on débute, sinon c'est au début.

exemple : RUN100 RUN F1

La: touche F1 simule cette commande.

INSTRUCTIONS IMMEDIATES

Lorsque des inscriptions sont inscrites directement, c'est-à-dire sans numéro de ligne, on les appelle instructions immédiates.

Dans ce cas, il y a exécution aussitôt qu'elles sont entrées.

Les instructions immédiates peuvent également être multiples. (voir chapitre suivant).

Exemple : FOR I=1 TO 6 : PRINT I : NEXT I

123456

INSTRUCTIONS DU BASIC

La combinaison des diverses instructions en BASIC avec les numéros de lignes et le groupage de ces lignes, forment le programme.

1.- CLS

Tous les caractères affichés sur l'écran sont effacés.

2.- COLOR

Syntaxe : color a,b,c

Objet : Désignation de la couleur des caractères ou graphiques affichés sur l'écran.

Même si on désigne les mêmes chiffres, la couleur affichée est différente selon le mode écran choisí. 1,2,3,4

Mode caracteres (screen 1)

Dans ce mode, la couleur de l'écran est désigné par les valeurs a et c sans tenir compte de b.

La couleur de l'écran entier est changée en exécutant l'instruction COLOR et ensuite CLS.

Il n'y a pas de graphique possible en mode 1.

#	ь	c	Caractères
1		1	BLANC sur fond VERT
ı		III	BLANC sur font ORANGE
11		1	NOIR sur fond VERT
2		5	NOIR sur fond ORANGE

Exemple

le :			
	10	SCREEN	1, 1,
	50	COLOR	1,, 2
	30	CLS	
	40	PRINT	'ABCD"
	50	END	

RUN

REMARQUE : Dans cet exemple COLOR 1,2 est identique à COLOR 1,1,2 ou encore à COLOR 1,2,2

1

Dans ce mode graphique, l'instruction COLOR est valable seulement pour les caractères et graphiques affichés sur l'exécution de l'instruction. La couleur du graphique est déterminée par a et c. Neuf (9) couleurs peuvent être utilisées, mais seulement 4 couleurs pour les caractères.

La valeur de b affecte la couleur du fond d'écran.

		с	caractère	fond	graphiques	i
0 1 2 3 4 1 6	1 # 3 4 # 6 7	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	vert vert (inversé) orange orange (inversé) orange (inversé) orange (inversé) orange (inversé)	noir vert jaume bleu rouge blanc bleu clair violet	noir vert jaune bleu rouge blanc bleu clair violet	*
a		1 c	orange (inversé) caractère	orange	orange graphiques	
0 1 1 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5 6 7	# 2222 2222	orange orange (inversé) vert vert (inversé) vert (inversé) vert (inversé) vert (inversé) vert (inversé)	noir blenc bleu clair violet orange vert jaune bleu rouge	blanc bleu clair violet orange vert jaune bleu rouge	
Exemple :		10 20 30 40 RUN	SCREEN 2, 1, 1 COLOR 2, 5, 1 CLS PRINT "a"			4

Dans cet exemple les caractères seront noir sur fond vert clair. Les graphiques seront vert clair sur fond blanc sachant que:

l≦a≦8 , 1≦b≦8 , 1≤c≤2. Il existe 128 possibilités différentes.

Dans ce mode graphique, l'instruction COLOR n'est valable que pour les caractères et graphiques affichés sur l'écran après l'exécution de ladite instruction.

	a	b	c	caractè	re	Сu	gra	aphiques
	1 2 3 4 1 2 3 4		1 1 1 2 2 2 2		ja bl rc bl bl	ert eu eu eu enc eu ole	cla t	ir
EXEMPLE	•		10	SCREEN	з,	1,	I	
			20	COLOR	2,	1,	1	
			30	CLS				
			RUN					

La couleur de fond est déterminé par les valeurs de b et c comme dans le mode SCREEN 2, mais b est limité entre 0 et 4, ce qui procure 64 possibilités differentes.

GRAPHIQUE MODE 256 x 192 (SCREEN 4)

Dans ce mode graphique, l'instruction COLOR n'est valable que pour les caractères et graphiques affichés sur l'écran après l'exécution de ladite instruction.

a	•	c	caractères ou graphiques	FOND
1 0 1 0	1 0	1 1 2	VERT NOIR BLANC NOIR	NOIR VERT NOIR BLANC

NB. Dans le cas où l'on désire un changement de couleur de l'écran entier, faire la couleur b identique à a puis exécuter l'instruction COLOR et CLS

3.- CONSOLE (a),(b)

Objet : Désigne les limites de déplacement vers le bas et le haut de l'écran.

a : ligne de depart du scroll

b : longueur de la ligne du scroll

exemple : 10 CONSOLE 0,15

20 PRINT "TITRE" 30 CONSOLE 1,15

40 CLS

50 CONSOLE 3,12 60 PRINT "DEBUT"

Commentaire :

en 10 on peut utiliser les 16 lignes de l'écran

en 20 on écrit TITRE sur la première ligne

en 30 on ne peut utiliser que les 15 dernières lignes

en 40 on efface les lignes définies en 30

en 50 on réduit la zone de travail de la 3ème à 1a 15ème ligne.

4.- CTOFF :

Objet : Fermer l'interrupteur de commande à distance du magnétophone (REMote Control) arrêtant ainsi le défilement de la cassette.

5.- CTON :

Objet : Mettre le magnétocassette en marche dans le cas ou la touche PLAY ("tenfoncée.

La commande à distance du magnétocassette est enclenchée par cette commande, démarrant ainsi la cassette.

Vérifier que la touche PLAY du magnétophone est bien enclenchée.

6.- DATA ("constant" "constant"...)

Objet : Utilisé pour enregistrer dans un programme des valeurs numériques et des caractères constants qui seront appelés par des instructions READ.

Les instructions DATA peuvent être inscrites à n'importe quelle place du programme. On peut mettre autant de constantes que la longueur de la ligne le permet à l'intérieur d'une instruction DATA.

L'instruction READ lira les instructions DATA dans l'ordre des numéros de lignes. Les données DATA peuvent être stockées dans ces instructions et considérées comme une liste continue de DATA.

DATA exp, exp, etc...

Cette instruction permet de conserver des données dans un programme sous forme de liste. Le programme peut accéder séquentiellement aux données en commençant par la première à l'aide de l'instruction READ. Les chaines de caractères doivent être encadrées de guillements. Les lignes DATA peuvent se situer n'importe où dans le programme.

exemple : 10 FOR I=1 TO 3:READA\$(I):NEXT I
20 FOR I=1 TO 3:READB(I):NEXT I

30 FOR I=1 TO 3:PRINT A\$(I);"=";B(I);"F":NEXT I

100 DATA"PAIN", "VIN", "JAMBON". 2.6.50.10

RUN

PAIN=2F VIN=6.50F JAMBON=10F

COMMENTAIRES :

10 chargement du tableau A\$ avec les 3 premières données 20 chargement du tableau ■ avec les 3 données suivantes 30 affichage des tableaux 100 liste des données

Nota : Si en cours de programme il est nécessaire de relire les lignes DATA,il faut réinitialiser le pointeur de DATA à la ligne désirée par l'instruction RESTORE.

7.- DEFFN "nom" "Liste des paramètres"

Objet : Définir une fonction écrite par l'utilisateur et lui donner un nom.

- Le "nom" doit être un nom de variable ou le nom d'un caractère variable. Le nom précédé de FN + "nom" devient celui de la fonction.
- La "liste des paramètres" comprend les variables qui seront échangées contre des valeurs réelles lors de l'appel de la fonction. Les articles de la liste sont séparés par des virgules.
- La "définition fonction" est une expression qui indique l'opération de la fonction. Elle est limitée à une ligne.
- La définition de la fonction avec l'instruction DEFFN doit être faite avant d'être utilisée.

Un message d'erreur apparaît si la fonction est utilisée avant d'être définie,

- DEFFN ne peut être utilisé en mode direct.

Exemple : 10 DEFFNA(X)=2*X+X/3

20 PRINT FNA(3)

RUN

Le résultat sera 7.

8.- DIM :

DIM "nom variable" "valeur maximum souscrite"

"liste de variables indicées"

Objet : Préciser les valeurs maximales des indices pour les tableaux et réserver la place utile en mémoire. En même temps on assure la place utile pour ranger la mémoire.

Lorsqu'un tableau de variables est utilisé sans instruction DIM, la valeur maximum est considérée comme étant 10 lignes en 3 dimensions.

Une erreur apparaît si l'on fait appel à une valeur plus grande.

La valeur minimale est zéro.

Exemple : DIMB\$(20,10),C(30),E(10,3,5,7)

B\$ Tableau de caractères à 20 lignes et 10 colonnes

C Tableau numérique de 30 lignes

E Tableau numérique de 4 dimensions

9.- END :

Objet : Terminer l'exécution d'un programme.

L'instruction END peut être placée n'importe où dans le programme pour terminer l'exécution.

Le message BREAK n'est pas imprimé lorsque l'instruction END est exécutée.

La commande CONT ne peut être utilisée après.

FOR variable = X TO Y (STEP Z)

NEXT variable, variable ... (X, Y, Z sont

des expressions numériques).

Remarques : FOR - NEXT répète et exécute une chaîne de commandes le nombre de fois désigné.

La première expression X, est la valeur initiale, Y est une valeur limite à ne pas dépasser.

Les instructions entre FOR et NEXT sont exécutées autant de fois que nécessaire avec chaque fois incrémentation du compteur variable de la quantité indiquée après l'instrution STEP pour que le compteur dépasse la limite Y. Dans un tel cas, l'exécution passe à l'instruction suivante NEXT.

Si (X - Y) X est négatif, le corps de la boucle n'est pas exécuté, c'est-à-dire si Y est inférieur à X avec un pas positif, ou si Y est supérieur à X avec un pas négatif.

Deux boucles FOR-NEXT peuvent-être, soit l'une à l'intérieur de l'autre, soit complètement séparées.

On appelle cela des boucles imbriquées.

Il faut également éviter de sauter au milieu d'une boucle FOR-NEXT à partir d'un point extérieur.

La variable de contrôle prend seulement une valeur correcte lorsque son instruction FOR est exécutée.

La seule limitation de la boucle imbriquée est une limitation de mémoire.

Le contrôle du compteur de la boucle intérieure doit être indépendant et venir avant celui de la boucle extérieure.

Exemple: 10 FOR I=1 TO 10 STEP 2

20 FOR J=2 TO 5 STEP 1

30 FOR K=0 TO 20

100 NEXY K

110 NEXT J

120 NEXT I

130 END

11.- GOSUB - RETURN

Syntaxe : GOSUB adresse

Objet : Aller à un sous-programme et revenir.

Remarques : Le défilement indiqué par le numéro de ligne est la première ligne du sous-programme. On peut appeler un sous-programme autant de fois que l'on veut dans le programme. Un sous-programme peut en appeler un autre. La seule limitation étant la dimension de mémoire.

Le sous-programme est terminé par une instruction RETURN qui renvoie à l'instruction qui suit celle qui a appelé le sous-programme.

exemple : 10 PRINT "BCD"
20 GOSUB 100
30 PRINT "DEF"
40 END
100 PRINT "123"
110 RETURN

12.- GO TO - GOTO numéro de ligne

Saut inconditionnel à une ligne qui a été désignée.

Remarques : Une erreur est signalée si la ligne désignée n^* existe pas.

Si la ligne désignée contient une instruction, cette instruction est exécutée, puis celles qui suivent.

Exemple: 10 A = 1

20 PRINT A

30 A = A+1

35 IF A=10 THEN STOP

40 GOTO 20

13.- IF - THEN - ELSE

IF expression THEN instruction numéro de ligne ELSE "instruction" "numéro de ligne".

Suivant les résultats d'un test, l'on prendra une décision ou l'on choisira une suite pour l'exécution du programme.

Si le résultat du test est vrai, c'est-à-dire différent de zéro, alors l'instruction THEN suivra jusqu'à ELSE ou la fin de la ligne et sera exécutée.

Si l'expression est égale à zéro (valeur fausse), seules les instructions suivant ELSE, si elles existent, seront exécutées.

Les instructions multiples IF - THEN - ELSE peuvent être écrites en une seule ligne.

exemple: 5 A=-5: B=-10
10 IF A<>0 THEN B=10 ELSE B=0:GOT0100
30 PRINT A,B
40 END
100 PRINT A,B
110 A=A+1

RUN -5 0

-3 III

-1 0 0 10

14.- INPUT

INPUT "chaîne de caractères", liste de variables .

120 GOTO 10

Entrée de données par le clavier pendant l'exécution d'un programme.

Remarques : Lorsqu'une instruction INPUT est exécutée, le point d'interrogation est affiché, indiquant une demande de l'entrée des données. S'il y a une " chaîne de caractères", elle est affichée devant le point d'interrogation (?),

En appuyant sur la touche RETURN, les données entrées sont affectées aux variables dans l'ordre de la liste. Les différentes données multiples sont séparées par une virgule.

Exemple: 10 INPUT A.B

RUN

?

10 INPUT "A=" ; A

-46-

RUN

A=?

15.- INPUT #

INPUT# numéro de fichier, liste de variables

Lecture de données dans un fichier séquentiel et affectation des valeurs aux variables de la liste.

Remarques : Le numéro du fichier est le numéro associé au fichier au moment de son ouverture.

La liste contient le nom des variables où l'on doit affecter les données existantes sur le fichier.

Il faut que les types concordent et il n'y a pas de point d'interrogation sur l'écran comme dans le cas "INPUT".

Exemple :

INPUT# - 0 ... clavier

INPUT# - I ... magnétophone

Lorsque l'on entre des données par l'intermédiaire du magnétophone, il est nécessaire d'enregistrer ces données par une instruction PRINTE

Exemple :

10 INPUT # - 1, A\$

20 PRINT LEN(A\$)

16.- KEY

Syntaxe : KEYn, "Texte"

Les touches F1 F2 F3 F4 sont reprogrammables en mode normal et en mode SHIFT. Ce qui donne 8 touches au total.

Une touche peut contenir ■ caractères exécutables au maximum.

exemple : KEY1, "CONSOLE" la touche F1 écrira console

KEY7, "CTON"+CHR\$(13) la touche F3 mettra le moteur du magnétocassette en marche.

Envoi de l'information contenue sur l'écran vers l'imprimante. Aussi appelée "HARD COPY". Ne marche que sur imprimante graphique.

18.- LET

LET nom variable expression .

La valeur de "expression" est substituée et devient une variable.

En fait, le signe égal (=) suffit pour constituer l'équation variable. L'instruction LET a le même but.

Exemple :

10 LET A = B + 1

20 LET C = 3

110 A = B + 1

120 C = 3

Les lignes 10 et 110 ou 20 et 120 sont identiques.

19.- LINE

Forme LINE(X1,Y1)~(X2,Y2),(couleur),(BF)

Objet : Relier les points par une ligne ou les insérer dans un carré.

Deux points désignés par des références données sont reliés par une ligne qui a une couleur désignée.

Lorsque "B" est désigné, un rectangle est dessiné utilisant les deux points comme angles opposés.

De plus, si F est désigné, le rectangle est coloré.

Exemple : LINE(5,5)-(20,20),3

Les points de coordonnées 5,5 et 20,20 sont reliés par une ligne de la couleur 3

Exemple : LINE(5,5)-(20,20),3,B

Les points 5,5 et 20,20 appartiennent à un carré. Ils sont les deux points opposés.

Exemple : LINE(10,8)-(190,130),2,BF

Un carré colorié de couleur 2 passe par les points de coordonnées 10-8 et 190-130

Remarque : 1≦b≤4

Les définitions en ligne et en colonne sont assujetties à la définition du SCREEN 1,2,3,4

20.- LOCATE

Syntaxe : locate,h,v

"position horizontale", "position verticale"

Le curseur est bougé vers une position optionnelle sur l'écran qui est exprimée par une position horizontale et verticale.

Le coin gauche en haut de l'écran est 0,0.

La "position horizontale" est de 0 à 31 pour le mode 1,2,4 d'écrap

La "position verticale" est de 0 à 15 pour tous les modes d'écran

Toutefois, lorsque l'écran 3 est utilisé, la position horizontale s'arrête à 15.

exemple : 10 FOR I=1 TO 100

20 LOCATE 10.10

30 PRINT I

40 NEXT

RELENG

••••••

21.- LPRINT expression

Ecriture de données sur l'imprimante.

Cette instruction est identique à PRINT sauf que la sortie se fait sur l'imprimante connectée au PHC 25

exemple : LPRINT "BONJOUR"

22.- ON - GOSUB

ON - GOTO

ON condition GOTO ligne numéro 1 , ligne numero 2,etc ON condition GOSUB ligne numéro 1, ligne numéro 2,etc

Objet : branchement multiple suivant la valeur de l'expression. C'est cette valeur qui détermine sur quelle ligne le programme sera branché. Si la valeur est I, le programme sera branché sur I. Si l'expression n'est pas intégrale (entière) les décimales seront arrondies. Si la valeur de l'expression est zéro ou négative ou si elle est plus grande que les numéros de ligne, le programme passera à la ligne suivante.

Exemple : 10 K=0

20 ON K+1 GOTO 100,200,300,400

Commentaires : Suivant la valeur initiale de K (0,1,2,3), le saut sera fait à l'adresse 100,200,300,400. Ici K=0, le saut est à 100. Si en 10 on met K=2 le saut sera en 300, puisque K+1=3.

forme OUT I,J

Objet: Cette instruction permet d'envoyer sur le port I l'octet J

exemple : OUT 32,100 OUT &H20.&H64

Les deux exemples sont identiques. Les valeurs I et J peuvent être exprimées en décimal ou en hexadécimal. Dans ces exemples la valeur 64H (HEXA) sera envoyée sur le port 20H (HEXA). Cette instruction ne peut être utile que pour les informaticiens confirmés car elle émule du hardware.

24.- PAINT

PAINT (X,Y),color,périmètre

Syntaxe : PAINT (x,y),c,p

Les coordonnées x et y définissent 1 point se situant dans une zone de l'écran. Cette zone est peinte avec la couleur C sauf le périmètre de couleur P.

exemple: 10 line(0,0)-(255,0),2,BF 11 line(255,0)-(255,191),2,BF 12 line(255,191)-(5,186),2,BF 13 line(5,186)-(0,0,),2,BF

20 Paint (80,80),4,2

30 goto 30

RUN

Commentaires: un cadre de couleur 2 (vert) est dessiné autour de l'écran, l'instruction en 20 peint la zone d'écran auquel appartient le point 80,80 de la couleur 4 (orange) sauf la zone de couleur 2 (vert).

1 = vert foncé 2 = vert clair 3 = rouge 4 = orange 1 = vert clair 2 = jaune 3 = bleu foncé 4 = rouge SCREEN 2 3 = bleu foncé 4 = rouge

Ces couleurs sont valables pour les fonctions Paint, line, etc...qui permettent le tracé de graphiques couleur.

"Chaîne de caractères B"
"Chaîne de caractères B"
"Chaîne de caractères C"

Syntax:PLAY"ox[sx] [mx] [vx] [lx] [tx] [rx] [x+] [x-] (nx%abcdefg"

Objet : la musique est produite par le générateur de son (vendu en option).

Les lettres A à G indiquent les sons suivants :

Les fonctions entre crochet sont facultatives.



Dans l'instruction "PLAY" à chaîne de caractères, les caractères suivants sont utilisés pour donner des significations spéciales. Voir ci-dessous :

- sX désigne la forme de l'enveloppe (se référer à l'annexe D.) (0≤X≤15)
- mX désigne la période de l'enveloppe (15X565535)
- vX désigne le volume (0≦X≦15) initial ■
- 1X désigne la durée du son (0≤X≤64)
- oX désigne l'octave (l'octave plus haute est 04) initial 4 (1≤X≤8)
- tX désigne la vitesse (tempo) du son initial 170 (325X≤255)
- rX désigne la durée de la période de silence (aucun son) (1≦X≦64)
- X+ le son est remonté d'un demi-ton
- x- le son est descendu d'un demi-ton
- nX désigne le pitch (ou niveau de hauteur) du son.

exemple 1 : 10 PLAY"o6132c" 20 GOTO 10

exemple 2 : 10 PLAY"o4lcdfgabo5c" 20 goto 10

Il est important d'utiliser les minuscules.

exemple 3 :

10 PLAY "o7fard134fafdbcfao5farecferafbcf156gbfddaeedaeaea ddcfffdfbfebacdfedaeo4129ggabgagafdfdfaffaddeeadaddbccffcf do7ffacca —51—

26.- POKE Expression 1. expression 2

PEEK Expression 1

Objet : Ranger ou charger un octet à une adresse désignée de la mémoire.

> L!expression 1 est l'adresse de l'octet

> L'expression 2 est la valeur qui doit y être placée.

L'expression 2 doit être contenue entre 0 et 255.

La fonction qui inverse l'opération de POKE est

Les instructions POKE et PEEK servent couramment pour une bonne utilisation de la mémoire, pour charger des sous-programmes, pour transférer des paramètres et résultats en langage machine.

Exemple : POKE &H6010,&H81 POKE 4053,24 PRINT PEEK (16388) PRINT PEEK (& HC000)

Voir exemple d'application sur l'instruction EXEC.

27.- PRESET

Objet : Effacer le point de coordonnées (X.Y) sur l'écran.

Exemple :

5 SCREEN 4,1,1TO 20

6 CLS

9 FOR X=1T0100

10 PSET (X.100).3

11 IF X>20 THEN PRESET (X.100)

12 IF X>50 THEN PSET(X,100),3

15 NEXT

20 GOTO 20

28.- PRINT

Ecrire des données sur l'écran.

Remarques : si la liste d'expressions est absente, une ligne blanche s'en suivra. La position de chaque élément de la ligne est déterminée par la ponctuation.

Dans le cas d'expression de caractères, les caractères doivent obligatoirement être encadrés entre guillemets. Lorsque l'on écrit un nombre multiple d'expressions, chacune doit être séparée par une virgule (,) ou point-virgule (:).

Chaqe ligne est divisée en zones de 16 caractères de long. Une virgule entre deux expressions de la liste fait que l'expression suivant la virgule est imprimée au début de la zone suivante.

Si c'est un point-virgule, l'expression se fait immédiatement après la dernière expression écrite. Un ou plusieurs espaces entre deux expressions ont le même effet que le point virgule.

Si la ligne est plus longue que la largeur de l'écran, elle est automatiquement continuée sur la ligne suivante. Lorsque la ligne se termine par une virgule ou un point-virgule, la prochaine instruction PRINT continuera la ligne commençée.

> 10 A\$="PROGRAMME" 20 B\$="No.":C=15 30 D\$="exemple de programme"

40 PRINT DS

50 PRINT

60 PRINT A\$:B\$:C PRINT "sulvant"

exemple de programme PROGRAMME No. 15

suivant.

29.- PRINT

Objet : Ecriture des données dans un appareil désigné. La désignation de l'appareil se fait par le numéro suivant PRINT #

Exemple:

PRINT# - O, "LUNDI" "LUNDI" apparaît sur l'écran PRINT# - 1, AB AB est enregistré sur la cassette du magnétophone PRINT# - 3. A\$C'est l'imprimante qui a été sélectionnée pour imprimer la chaîne de caractères A\$.

Objet : Un point ayant une couleur désignée est affiché à l'endroit spécifié par les coordonnées

Exemple : PSET(7,12),2

La couleur 2 est affichée au point (7, 12) sur l'écran.

La couleur m dépend du screen 1,2,3,4 et du color choisi. Il y a 256 possibilités en tout.

31.- READ liste des variables

Objet : lecture des valeurs dans une instruction DATA et affectation aux variables citées.

Une instruction READ doit toujours être utilisée en relation avec une ou plusieurs instructions DATA.

L'instruction READ distribue les valeurs données dans l'instruction DATA BUX variables mentionnées. Ces variables sont numériques ou de type chaîne et doivent s'accorder, sinon il peut y avoir "erreur de syntaxe". S'il reste des DATA inutilisés, le READ suivant les utilise. S'il n'en reste pas, ils seront ignorés.

On peut relire les DATA grâce à l'instruction RESTORE.

Exemple :

read A.B.C\$ à A est affecté 10

à B est affecté 20.3

restore à C\$ est affecté bonjour

read d.e.f\$ à d est affecté 10

à e est affecté 20.3

à f\$ est affecté bonjour

DATA 10,20.3, bonjour

32.- REM

Objet : Insérer des remarques et des notes dans le programme.

Bien que l'instruction REM ne soit pas exécutable, elle figure dans la liste avec le contenu du texte qui l'accompagne.

L'instruction REW ne peut pas être continuée en la séparant des autres instructions par un point-virgule (;) 33.- RESTORE

Objet : Permettre de relire à partir d'une certaine ligne.

Après l'instruction RESTORE, le premier READ prend ses valeurs dans la première instruction DATA.

Lorsque le numéro de ligne est spécifié, la lecture se fera à partir de cette ligne.

Si la ligne désignée n'existe pas, l'écran affichera :

"Undefined line number"

34.- SCREEN

Syntaxe : SCREEN a,b,c

Le PHC 25 a deux pages d'écran qui sont définies à la mise sous tension.

> mode 1 page d'écran mémoire disponible 14265 caractères

> mode 2 pages d'écran mémoire disposnible 8121 caractères

Il ne faut pas confondre le choix du nombre de pages utilisées et la façon d'utiliser ces pages.

Evitez d'utiliser des graphiques sur page 1 car, bien que puisse les afficher, ils seront détruits.

En cours de programme, si vous ne désirez pas éteindre le PHC 25 et changer de mode page écran (ce qui correspond à la question posée à l'allumage "SCREEN ?") il faut appliquer le programme suivant

2 pages vers 1 page

1 page vers 2 pages

poke&HFB58,247 poke&HFB56.1 clear50,&HF800

clear50.&HE000 poke&HFB58,223 poke&HFB56.20

Il y a 4 possibilités d'utilisation d'une page suivant le tableau ci-dessous C'est la valeur a qui fixe le choix.

A	1	2	3	4	
texte	16L 32C	16L 32C	16L 16C	16L 32C	
définition graphique		64x48	128x192	256x192	

La valeur b désigne le numéro de la page affectée par les instructions qui suivent. La valeur c désigne le numéro de la page affichée à l'écran.

exemple : SCREEN 4,2,2

35.- SOUND

Forme : Sound "register number" "data"

Objet : Une sortie de son est produite directement en envoyant les commandes au générateur de son. La sortie du son désiré peut être faite en désignant l'information (DATA) qui est dans le registre et les registres de 0 à 13 qui sont listés ci-dessous

Registre	Fonctions du registre	Gamme
	Désigne le niveau de son	0 255
ī	du canal A	0 15
2	désigne le niveau de son	0 255
Э	du canal B	0 15
a	désigne le niveau de son	0 255
5	du canal C	0 15
Б	désigne la fréquence du bruit	0 31
7	" " bruit et canal	0 63
8	désigne le volume du canal A	0 16
9	11 11 10 B	0 16
10	н н п	0 16
11	désigne la période et comment	0 255
12	le son est produit	0 255
13	désigne la forme du son voir annexe E	0 15

Désignation du "pitch" ou niveau du son.

Pour produire un son de X Hz en canal A, voici la formule :

P = 1.99675 * 10.6/16/X

R1 = INT (P/256)

RO = INT (P-R1 * 256)

La sortie d'un son de X Hz est faite en désignant le registre 0.1 è la valeur exprimée par RO, RI.

Désignation de la fréquence du bruit.

Lorsque l'on désire une fréquence de bruit de X et que la valeur placée en registre 6 est Y, nous obtenons :

 $Y = INT (1.99675 \times 106/16/X)$

Désignation du canal et du bruit :

Désignez le canal par lequel le son sera produit et si l'on doit mélanger le bruit.

Pour	produire	une	sortie	đe	son	đu	canal	Α	-1
	m6	н			ÞJ		19	\mathbb{R}^{-}	-2
	46	- 11			=		Н	C	-4
	-	(9-			brui	t	14	A	-8
	41	0			-		-	В	-16
	mt.	- 19			4)		10	C	-32

Trouvez la valeur de l'article approprié dans le tableau ci-dessus et ajouter 63 à cette valeur.

Exemple : Lorsque vous faites un son du canal B :

Désignez 61 (63-2) au registre 7

Lorsque vous faites des sons sur les canaux A,B,C et le mélange de sons du canal B, Désignez 40 (63-1-2-4-16)

- désignation du volume du son et production du son.

Le volume peut être désigné à une valeur entre 0 et 15.

0 étant le silence 15 le volume maximum

Lorsque 16 est désigné, cela indique le choix par lequel le son est produit. C'est au niveau du registre 13 que ce choix se fait.

- désignation de la période pour la production du son :

Lorsque cette période sélectionnée sur le registre 13 est X et les valeurs désignées sur les registres 11 et 12 sont Y, Z sera : P = 1.99675*10.66/256*X

$$Z = INT (P/256)$$

$$Y = INT (P - Z * 256)$$

La forme de la production du son correspond à PLAY ou S. (Se référer à l'annexe me pour ces valeurs).

36.- STOP

Arrête la programme en exécution.

Le STOP peut être mis à n'importe quel endroit du programme pour arrêter son exécution.

Toutefois, contrairement à l'exécution END, lorsque STOP est exécuté, le message apparaît :

BREAK in nonno

exemple : STOP

37.- SLOAD

L'information de l'écran mémorisée par la cassette est enregistrée dans la méloire de l'écran.

Si la page de l'écran utilisée n'est pas celle qui a été mémorisée, la commande SLOAD est arrêtée et une ERROR est affichée.

exemple : SLOAD"TOTO"

Attention aux majuscules et aux minuscules.

38.- SSAVE

L'information affichée sur l'écran est sauvegardée sur la cassette du magnétophone.

SSAVE peut servir de commande ou d'instruction.

Asvant l'exécution d'un SAVE, s'assurer que le magnétophone est correctement branché et que les touches RECORD et PLAY sont bien enfoncées.

exemple : SSAVE"TOTO"

FONCTIONS INCORPOREES :

Les chiffres significatifs des valeurs fonctions COS, EXP, SIN, TAN, et LOG sont de 6 chiffres. Les chiffres au-delà peuvent contenir des erreurs.

39.- FONCTION ABS

Obtient la valeur absolue de l'argument.

Exemple : PRINT ABS(9*(-2))

40.- FONCTION ASC

Obtient le code ASCII du premier caractère d'une chaîne de caractères X\$.

Exemple : 10 A\$="TEST"

20 PRINT ASC(A\$)

RUN

84 (parce que T=84)

NB. Pour l'opération inverse c.à d. pour aller du code ASCII à un affichage de caractères, se référer au paragraphe traitant le code CHR\$

41.- FONCTION CHR\$

Syntaxe : CHR\$(x)

Objet : générer un caractère de code ASCII égal à

la valeur X. Cette fonction est utilisée pour envoyer un caractère spécial.

Exemple : PRINT CHR\$(42)

Exemple: PRINT CHR\$(20)+CHR\$(49)

42.- FONCTION COS

On obtient le cosinus de X exprimé en radians. Le résultat est donné en simple précision.

Exemple : PRINT COS(0.4) .921060995

43.- FONCTION CSRLIN

Obtient la position de l'axe Y à partir de la position du curseur.

Exemple : 10 LOCATE 12,7 20 PRINT CSRLIN

RUN

44.- FONCTION EXP

Obtient la valeur de ma à la puissance X

Exemple : PRINT EXP(6) 403,428794

45.- FONCTION FRE

Obtient le montant de la mémoire disponible.

Exemple : PRINT FRE(X)

Affiche le nombre d'octets restant dans la mémoire que le Basic n'utilise pas.

PRINT FRE(X\$)

Affiche le nombre d'octets restant dans la zone de caractères.

46 .- FONCTION INKEYS

Ce caractère est obtenu lorsque l'on appuie sur le clavier. la chaîne nulle est obtenue lorqu'on n'appuie pas sur le clavier.

Exemple : 130 IF INKEY\$=""THEN GOTO 130

Ceci indique qu'il faut attendre la ligne 130 avant d'appuyer sur une touche.

47. FONCTION INP

Obtient la lecture d'un octet sur le port I. I doit être compris entre 0 et 255.

Exemple : PRINT INP(&H8F)

Il s'agit donc de la complémentaire à OUT I.J

48.- FONCTION INT

Obtient le plus grand entier inférieur ou égal à X

Exemple : PRINT INT(99.99)
99
PRINT INT(-32.12)
: :-33

49.- FONCTION LEFT\$

A partir d'une chaîne de caractères X\$, sélectionne I caractère de gauche. Il ne doit pas dépasser 255. Si I est plus grand que la longueur de XS, toute la chaîne est prise.

Exemple : 10 A\$ = "TODAY"
20 PRINT LEFT\$(A\$,3)
RUN
TOD

50.- FONCTION LEN

Obtient la longueur de la chaîne X\$.

Exemple : 10 D\$ = "LES QUATRE SAISONS"
20 PRINT LEN(D\$)
RUN
18

51.- FONCTION LOG

Obtient le logarithme népérien de l'argument. Cet argument doit être positif.

Exemple : PRINT LOG(5.4) 1.68639895

52.- FONCTION LPOS

Obtient la position de tête du pointeur de ligne le tampon de sortie de l'imprimante. dans

> Exemple : 10 PRINT "DIMANCHE" 20 PRINT LPOS(X)

RUN 8

53.- FONCTION MIDS

Obtient dans la chaîne X\$ une sous-chaîne qui commence au caractère de rang I et de longueur J. I et J doivent être compris entre 0 et 255.

Si J est absent, la sous-chaîne va jusqu'à la fin de X\$. Si I LEN est trop grand, la chaîne sera vide.

> Exemple: 10 A\$ = "BONJOUR" 20 PRINT MID\$(A\$,2,4) RUN

54.- FONCTION PEEK

obtient la lecture de l'octet à la position I de la mémoire (octet entier de 0 à 255).

Exemple : A=PEEK(&H2A00)

55.- FONCTION POINT

obtient le numéro de la couleur sélectionnée par les coordonnées (I,J).

Exemple : 10 PSET(7,30),3

20 PRINT POINT(7,30)

3

56.- FONCTION POS

Obtient la position de l'axe X du curseur

Exemple: 10 LOCATE 12, 7

20 PRINT POS(X)

RUN

12

57 .- FONCTION RIGHTS

Obtient une chaîne formée des I Caractères de droite XS. Si I=O. la chaîne est vide

Exemple : 10 A\$="ABCDEFG"

20 PRINT RIGHT\$(A\$,4)

DEFG

58.- FONCTION RND

Syntaxe : RND(x)

Initialiser le générateur de nombres aléatoires Si l'expression facultative manque, l'exécution est suspendue.

Si l'on utilise RND sans initialiser le générateur à chaque exécution du programme, la même suite de nombres aléatoires sera produite.

Exemple: 10 FOR I=1 TO 5

20 PRINT INT(RND(1.0)*100)

30 NEXT I RUN

x>0 commence une nouvelle séquence x=0 donne le dernier nombre généré x<0 génère un nouveau nomble aléatoire

59.- FONCTION SGN(X)

Distinguer le signe de X

Lorsque X.O, alors 1 est donné même pour 0. si X O. alors -1 est donné

Exemple : PRINT SGN(912)

1

60.- FONCTION SIN

Calcule le sinus de X en radians, le résultat est obtenu en précision simple.

Exemple : PRINT SIN(0.32) .314566561

61.- FONCTION SPC

Envoie X nombre d'espaces après le curseur sur l'écran ou l'imprimante.

Utilisation uniquement PRINT LPRINT

Exemple : 10 PRINT"GAME"

20 PRINT SPC(3) 30 PRINT"OVER"

RUN

GAME DVER

62.- FONCTION SOR

Obtient la racine carrée de X X doit être zéro ou positif

Exemple : PRINT SQR (10) 3.16227766

63.- FONCTION STICK

Objet : Donne le contrôle par les poignées de jeu (JOYSTICKS)

Si I désigne le numéro de "JOYSTICK"

I=0 " les touches du clavier

Inl le JOYSTICK 1

I=2 * le JOYSTICK 2

Les directions du JOYSTICK sont données par les chiffres sur le dessin figurant à droite.

Exemple 1 : (le manche à balai est connecté sur la prise 1 du synthétiseur)

10 IF STICK (1)=1 then print "nord"

20 IF STICK (1)=2 then print "nord-est"

30 IF STICK (1)=3 then print "est"

40 IF STICK (1)=4 then print "sud-est"

50 IF STICK (1)=5 then print "sud"

60 IF STICK (1)=6 then print "sud-ouest"

70 IF STICK (1)=7 then print "ouest"

80 IF STICK (1)=8 then print "nord-ouest"

90 IF STICK (1)=0 then print "manette inactive"

La manette de jeu indiquera les points cardinaux.

Exemple 2 : (la manette de jeu est connectée sur la prise 1 du synthétiseur)

> On dessine à l'écran un dessin en controlant la manette de feu.

3 SCREEN 3.1.1

5 COLOR 3.1.1

5 CLS

20 L=81

30 C=128

40 PSET(C,L),3

50 IF STICK (1)=1 THEN L=L-1 : GOTO40

55 IF STICK (1)=2 THEN 1000

60 IF STICK (1)=3 THEN C=C+1 : GOTO40

65 IF STICK (1)=4 THEN 1010

70 IF STICK (1)=5 THEN L=L+1 : GOTO40

75 IF STICK (1)=6 THEN 1020

80 IF STICK (1)=7 THEN C=C-1 : GOTO40

85 IF STICK (1)=8 THEN 1030

90 GOTO50

1000 L=L-1

1001 C#C+1

1002 GOTO40

1010 L=L+1 1011 C±C+1

1012 GOTO40

1020 L=L+1

1021 L=C-1

1022 GOT040

1030 L=L-1

1031 L=C-1

1032 GOTO40

64.- FONCTION STRIG

Obtient le contrôle du bouton de commande du JOYSTICK (manche à balai)

I désigne le numéro pour le JOYSTICK

I=0 barre d'espacement

I=1 bouton 1 du JOYSTICK

I=2 bouton 2 du JOYSTICK

Lorsque l'on appuie sur la gâchette, c'est le 1 qui sort. autrement c'est le 0.

Exemple: 10 IF STRIG (0) = 0 THEN GOTO 10

Le programme attend à la ligne 10 le déclenchement d'une touche du clavier.

65.-FONCTION STR\$(X)

On obtient une chaîne de caractères qui exprime la valeur de X

Exemple : 10 print"contenu ="+STR\$(10-90)

RUN

contenu =-80

(voir aussi l'instruction VAL)

66.-FONCTION TAB(X)

On obtient X espaces sur l'écran jusqu'a ce que le curseur soit à la position X

Exemple : 10 PRINT"XXX"; TAB(10); "XXX"

20 PRINT"PHC-25"; TAB(10); "PROGRAMME"

RUN

PHC-25 PROGRAMME

XXX

67.-FONCTION TAN(X)

On obtient en simple precision la tangente de ${\tt X}$ exprimée en radians

Exemple: PRINT TAN(1.34) 4.67344123

68.- FONCTION TIME

Obtient un compteur de temps qui ajoute 1 chaque 1/360 secondes.

Exemple : 10 A=TIME

20 B=TIME~A

30 PRINT INT(B/360)

40 GOTO 20

N.B. Il ne peut y avoir de grande précision dans ce compteur.

69.- FONCTION USR

Syntaxe USR(X)

Exécute un programme fait par l'utilisateur en langage machine.

(voir instruction EXEC)

70.- FONCTION VAL.

Syntaxe : VAL(X\$)

Obtient la valeur de la chaine de caractères X\$

Si le premier caractère de X\$ n'est pas +,-,&/ou un chiffre, la valeur devient 0.

Si un caractère autre qu'un nombre (en notation hexadécimals $0 \sim 9$, A - F) apparaît, les caractères suivants sont ignorés.

Exemple : 10 FOR I=1TO 3

20 READ A\$

30 PRINT VAL("&H"+A\$);

40 NEXT

50 DATA C3,40,FF

RUN

195 64 255

71.- FONCTION SCRIN

Syntaxe SCRIN(X,Y)

Renvoie la valeur ASCII du caractère de coordonnées d'écran x,y

x étant le numéro de la colonne (la première étant 0) y étant le numéro de la ligne (" ")

Exemple : 5 CLS

10 PRINT"ABCDEF" 20 Z=SCRIN(5,0)

30 PRINT Z

RUN ABCDEF 70


Commentaires : 70 est la valeur ASCII en décimal de F, colonne numéro 5 de la ligne numéro 0.

ANNEXE A

CONNECTION AVEC L'IMPRIMANTE

Utiliser le câble spécial vendu en option (PHC 25-02)

pour connecter l'imprimante au connecteur prévu à l'arrière de l'appareil.



a)DATA STROBE

Il s'agit du signal de sortie fait vers l'imprimante et utilisé comme synchronisation lorsque les données sont envoyées vers l'imprimante.

b) DATA - 07 -


Il s'agit de la sortie des données du bus ⁶ bit parallèle envoyé vers l'imprimante.

c) READY

Le signal READY permet l'emission des instructions. Lorsque ce signal est à un niveau bas, il est possible d'envoyer des data vers l'imprimante.

d) GND (GROUND)

Prise de masse donnant le potentiel à tous les signaux.



connecteur côté SANYO

connecteur côté imprimmante

14 pins

36 pins

Contrôle C : l'éxécution du programme est arrêtée

" G : avertissement sonore (Buzzer) avec synthétiseur.

■ I: tabulation - le curseur bouge ver la droite par groupe de 8 colonnes

" J : entrée de ligne

ANNEXE B

L : effacement de l'écran

M : retour de chariot

Q : changement de page sur l'écran

■ ESC : arrêt temporaire du programme pour remettre le programme en marche on peut appuyer sur n'importe quelle touche

ANNEXE D

SOLUTION AUX PROBLEMES

ERREUR

VERIFICATION A FAIRE

- L'écran n'affiche pas 1. L'alimentation est-elle branchée sur le PHC 25 ?
 - 2. L'alimentation est-elle branchée sur le moniteur vidéo ou poste TV?
 - 3. La connection entre le PHC 25 et le moniteur vidéo SG 12 est-elle en place?
 - 4. La connection entre le PHC 25 et l'adaptateur pour le poste TV (lorsque c'est le cas) est-elle faite?
 - 5. Contraste ou luminosité du poste moniteur on TV

L'écran n'est pas stable

Effectuer les règlages verticaux et horizontaux de synchronisation

Arrêt en cours d'émission

- 1. S'agit-il d'une coupure de courant?
- 2. Interférence d'un autre équipement. Evitez l'utilisation d'un poste de radio etc...
- 3. Vérifiez votre programme

La commande BREAK n'a pas d'effet

Fermez l'interrupteur et recommencez à nouveau

CSAVE ou CLOAD me fonctionment pas

- 1. Recommencez toutes les séquences en suivant rigoureusement les indications du mode d'emploi.
- 2. Vérifiez le magnétophone et l'état du chargement des piles si vous utilisez des piles.
- 3. Vérifiez l'adaptateur et l'alimentation du magnétophone.
- 4. Vérifiez le règlage de volume et de tonalité.
- 5. Nettoyez la tête de lecture

TIME

VAL

TO

FN

THEN

USR


FORME DES SIGNAUX GENERES PAR LE SYNTHETISEUR MUSICAL

0, 1, 2, 3	
4, 5, 6, 7	
8	MMM
9	
1 0	
1 1	1
1 2	
1 3	
1 4	
1 5	

CONTENU DU GENERATEUR DE CARACTERES

								Up	per 4	bits							
		0	I	2	3	4	5	6	7	8	9	A	В	С	D	Ε	F
	0		π		0	@	p		Р	•						-	
	1			1	1	A	Q		q	۳							
	2			67	2	В	R	Ь	r	+							
	3			#	3	C	5	С	8	•							,
	4			\$	4	D	T	d	L	0							. ——
	5		H	%	5	E	Ľ	e	U	•							_
Lower 4 bits	6			&	6	F	V	ı	V								
wer 4	7				7	G	W	R	(40)								
Ľ	8		Г	- (8	Н	X	h	x								
	9)	9		Y	i	у	i		1				Ì	
	A			*		J	Z	1	2								
	В			+	;	K	-{	k	-								
	C		×		<	L	1	I	1								
	D			-	=	M	3	tii	ş	- i		i				1	_
ĺ	E				>	N	^	п					i				_
	F			7	7	0	- 1	0									

MEMOTIE.



LISTE DES MESSAGES D'ERREUR

Bad subscript

- Les valeurs désignées par des indices sont-elles en dehors des dimensions du tableau déclaré par DIM ?

- les nombres sont-ils différents des nombres déclarés par

Can't continue

- La commande CONT ne peut pas être utilisée après les corrections d'un programme.

- Y a-t-il des erreurs dans le programme ?

Duplicate definition

- Y a-t-il une déclaration DIM en cours utilisant un nom qui fait double emploi ?

Illegal function call

- Le nombre utilisé est-il en dehors des paramètres autorisés ?

Illegal direct call

- Une commande incorrecte a été faite. Les instructions DEFFN sont-elles utilisées en direct mode alors que ce n'est pas autorisé ?

Too long string

 La longueur de la chaine de caractères dépassc-t-elle 255 caractères ? Vérifiez à l'endroit où la chaîne de caractères est additionnée.

Missing operand

- Une operande indispensable manque. Le côté droit de \pm commande de substitution est-il en place ?

- Les opérateurs sont présents, mais les valeurs et caractères sont-ils correctement inscrits ?

Next w/o for

- S'agit-il d'une instruction NEXT sans l'instruction FOR?
- Vérifiez la boucle FOR NEXT.

Not enough data pas assez d'information

- Lorsque l'ordinateur procède à la lecture, il n'y a pas de data.
- Vérifiez le nombre de data dans l'instruction DATA et le nombre de variables dans l'instruction READ.

Out of memory

- Le programme est trop grand, il dépasse la mémoire. Lorsque le programme est long, il faut toujours vérifier la mémoire disponible en faisant appel à la fonction FRE (X).

Our of string space

- La chaîne de caractères est insuffisante. Augmenter la zone de la chaîne de caractères en utilisant la commande CLEAR.

Overflow Dépassement de capacité

- Le résultat du calcul est supérieur à 1.7 E 38. - Le PHC 25 est limité à 1.7 E 38.

Return w/o gosub

- S'agit-il d'une instruction RETURN sans instruction GOSUB?
- Vérifiez la correspondance des deux instructions.

Syntax error

- La frappe a-t-elle été faite correctement ?
- Les noms variables sont-ils corrects ?

String too complex

- La chaîne de caractères est trop compliquée.

Type mismatch

- Les chaînes de caractères et les valeurs numériques sont-elles mélangées ?

Tape read error

- La cassette n'a pas été lue correctement.

Underfined FN call

- S'agit-il d'une utilisation d'une fonction FN qui n'est pas définie par l'instruction DEFFN ?

Underfined line number


- Le numéro de ligne désigné en GOTO, GOSUB, instruction RESTORE ou commande RUN n'existe pas.

Divided by zéro


Une division par zéro a été tentée, ce qui est impossible.

Le PHC 25 considère toute valeur inférieure à -38

1 x 10 comme zéro.



SCHEMA SYNOPTIQUE DU PHC 25



-80-

ABS ASC CHR\$ CLEAR CLOAD CLOAD?	59 59 59 32 32	valeur absolue valeur ASCII chaîne de caractères mise à zéro
CHR\$ CLEAR CLOAD	59 32 32	valeur ASCII chaîne de caractères
CLEAR CLOAD	32 32	chaîne de caractères
CLOAD	32	
CLOAD?	33	chargement de programme
		contrôle de sauvegarde
CLS	37	effacement d'écran
COLOR	37	définition de la couleur
CONSOLE	40	déplacement du curseur
CONT	33	continuation du programme
COS	59	cosinus
CSAVE	34	sauvegarde sur cassette
CSRLIN	60	lecture position curseur
CTOFF	40	arrêt moteur cassette
CTON	40	marche moteur cassette
DATA	41	chaîne de données
DEFFN	42	définition de fonction
DIM	43	dimension de table
END	43	fin de programme
EXEC	34	saut à langage machine
EXP	60	calcul d'exponentielle
FRE	60	calcul mémoire disponible
FOR-NEXT	44	bouclage
GOSUB-RETURN GOTO	45	saut à sous-routine
	45	saut à routine
IF-THEN-ELSE	46	exécution conditionnelle
INKEYS INP	60	entrée de caractères
INPUT	61	entrée d'un port
INPUT#	46	assignation de caractères
INT	47	entrée chaîne caractères
KEY	61	calcul d'entiers
LCOPY	47 48	programmation touches F
LEFT\$	61	recopie d'écran
LEN	61	sélection de caractères
LET	4B	longueur chaine caractères
LINE	48	assignation de valeur
LIST	35	traçage ligne d'écran
LLIST	35	liste de programme
	49	liste sur imprimante
LOG	61	positionnement du curseur
	62	logarithme
	49	pointeur de ligne imprimante
MIDS	62	impression sur imprimante sélection de caractères

Instruction	page	description
NEW	36	
ON GOSUB	49	effacement de la mémoire
ON GOTO	49	sous-routine conditionnelle
OUT	50	routine conditionnelle
PAINT	50	sortie vers un port
PEEK	62	coloriage d'une forme
PLAY	51	prise d'un octet en mémoire
POINT	62	sortie bruit et musique
POKE	52	entrée couleur d'un point
POS	62	positionnement octet mémoire
PRESET	52	lecture position verticale
PRINT	53	effacement de carré
PRINT#	53	écriture à l'écran
PSET	54	écriture sur périphérique
READ	54	coloriage d'une zone écran
REM	54	lecture de variables
RESTORE	55	remarques
RIGHTS	63	relecture de variables
RND	63	sélection de caractères
RUN	36	nombres aléatoires
SCREEN	55	exécution de programme
SCREEN 1	37	définition d'écran
SCREEN 2		définition d'écran
SCREEN 3	38	définition d'écran
SCREEN 4	39 39	définition d'écran
SIN 4	63	définition d'écran
SLOAD		sinusoīde
SGN	88	chargement mémoire écran
SOUND	63	calcul du signe
SPC	56	génération de sons
SOR	64	génération d'espaces
SSAVE	64	racine carrée
STICK	58	sauvegarde mémoire écran
	64	contrôle de poignée de jeu
STOP	58	arrêt du programme
STRIG	65	contrôle de poignée de jeu
STR\$	66	calcul chaîne de caractères
TAB	66	tabulations
TAN	66	tangente
TIME	67	base de temps
USR	67	saut à langage machine
VAL	67	valeur chaîne de caractères

CET APPAREIL EST CONFORME A L'ARRETE DU 14 JANVIER 1980 (J.O. DU 17 JANVIER 1980) RELATIF A LA LIMITATION DES PERTURBATIONS RADIO-ELECTRIQUES.

